



STEP BACK

Chorégraphe Bill Bader (janvier 2004)
Description TypeLine dance, 4 murs, 32 temps, Style smooth
Niveau Débutant
Musique Angelyne (Nitty Gritty Dirt Band) bpm 142
Bad Dog, No Biscuit (Daron Norwood)



BACK, TOGETHER, BACK HITCH, STEP, TOGETHER, STEP, HITCH ½ TURN LEFT

1 - 2 Reculer PD, PG à côté du PD
3 - 4 Reculer PD, hitch genou G
5 - 6 PG devant, PD à côté du PG
7 - 8 PG devant, ½ tour à gauche avec hitch genou D

BACK, TOGETHER, BACK HITCH, STEP, TOGETHER, STEP, HITCH ¼ TURN LEFT

1 - 2 Reculer PD, PG à côté du PD
3 - 4 Reculer PD, hitch genou G
5 - 6 PG devant, PD à côté du PG
7 - 8 PG devant, ¼ tour à gauche avec hitch genou D

RIGHT GRAPEVINE WITH HITCH, LEFT GRAPEVINE WITH HITCH

1 - 2 PD à droite, G derrière PD
3 - 4 PD à droite, hitch G
5 - 6 PG à gauche, PD derrière PG
7 - 8 PG à gauche, hitch D

STEP BACK BUMPING HIP, HOLD, FORWARD HIP BUMP, HOLD, HIP BUMPS

1 - 2 PD en arrière et pousser la hanche D en arrière, pause
3 - 4 Pousser la hanche G en avant, pause
5 - 6 Pousser la hanche D en arrière, hanche G en avant
7 - 8 Pousser la hanche D en arrière, hanche G en avant
(finir PdC sur PG)



REPRENDRE AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE !

