



THE SHOEBOX

Chorégraphe Dee Musk (GBR - 2013)
Description Danse en ligne, 64 temps, 2 murs, 2 Tags, 1 Restart
Niveau Novice
Musique "The Shoebox" (154 bpm) par Chris Young (CD : The Man I Want To Be)



Démarrage sur les paroles après intro de 64 temps

SIDE TOUCH SIDE KICK, BEHIND SIDE CROSS HOLD

1-4 PD à D, Touch PG à côté PD, PG à G, kick avant PD dans diagonale D
5-8 PD croisé derrière PG, PG à G, PD croisé devant PG, pause (12:00)

SIDE TOUCH SIDE KICK, BEHIND 1/4 TURN RIGHT STEP HOLD

1-4 PG à G, Touch PD à côté PG, PD à D, kick avant PG dans diagonale G
5-8 PG croisé derrière PD, 1/4 tour à D avec PD devant, PG devant, pause (03:00)

SIDE TOUCH 1/4 TURN LEFT BRUSH, STEP HOLD, 1/2 TURN LEFT HOLD

1-4 PD à D, Touch PG à côté PD, 1/4 tour à G avec PG devant, Brush avant PD (12:00)
5-8 PD devant, pause, 1/2 tour à G, pause (06:00)

Restart ici sur le 3ème mur

RIGHT SCISSOR CROSS HOLD, LEFT SCISSOR CROSS HOLD

1-4 PD à D, PG à côté PD, PD croisé devant PG, pause
5-8 PG à G, PD à côté PG, PG croisé devant PD, pause

SIDE BEHIND SIDE HOLD, CROSS ROCK SIDE HOLD

1 à 4 PD à D, PG croisé derrière PD, PD à D, pause
5 à 8 Cross/Rock PG croisé devant PD avec PdC, retour PdC sur PD, PG à G, pause

HEEL GRIND BEHIND SIDE, HEEL GRIND BEHIND SWEEP

1-4 Heel Grind avant talon PD (Rock sur talon PD, pivot pointe PD de G à D avec retour PdC), PD croisé derrière PG, PG à G
5-8 Heel Grind avant talon PD, PD croisé derrière PG, Sweep PG derrière PD

BEHIND SIDE CROSS 1/4 HITCH LEFT, WALK HOLD, WALK HOLD

1-4 PG croisé derrière PD, PD à D, PG croisé devant PD, 1/4 tour à G sur plante PG avec Hitch genou D (03:00)
5-8 PD devant, pause, PG devant, pause

STEP 1/2 TURN LEFT STEP HOLD, 1/2 TURN RIGHT 1/4 TURN RIGHT CROSS HOLD

1-4 PD devant, 1/2 tour à G, PD devant, pause
5-8 1/2 tour à D avec PG derrière, 1/4 tour à D avec PD à D, PG croisé devant PD, pause (06:00)

Tag ici fin du 1er mur et du 4ème mur

TAG à la fin du 1er mur (06:00) et du 4ème mur (12:00), ajouter ces huit temps avant de reprendre la danse :

RUMBA BOX FORWARD TOUCH, RUMBA BOX BACK TOUCH

1-4 PD à D, PG à côté PD, PD devant, Touch PG à côté PD
5-8 PG à G, PD à côté PG, PG derrière, Touch PD à côté PG

RESTART APRÈS LE 24ÈME TEMPS DU 3ÈME MUR (06:00)